

UTILICE EL SCROLL DEL MOUSE PARA EXPLORAR EL DOCUMENTO



WISE 001

BANDA "O" EN BOLSA, SIRVE
PARA EASY, SEARS Y KENMOORE



WISE 002

POLEA-RODILLO
(AHULADA) SIRVE PARA TODOS
LOS MODELOS DE SECADORAS



WISE 004

MICROSWITCH CON HERRAJE
No.279347, PARA
SECADORAS DE GAS Y ELECTRICAS



WISE 005

JUEGO DE BOBINAS No.694539 Y 694540
PARA SECADORAS DE GAS CON SISTEMA
DE VALVULA ESTILO "M" SIRVE A G.E., HOT
POINT, MAYTAG Y SPEED QUEEN



WISE 005

VISTA POSTERIOR



WISE 006

SENSOR DE FLAMA
No.338906, SIRVE FRIGIDAIRE,
FRANKLIN, MAYTAG Y NORGE



WISE 006

VISTA POSTERIOR



WISE 007

BANDA PLANA, SIRVE A No.341241



WISE 008

FUSIBLE TERMICO,
SIRVEA 3390719, 669018 Y 6884
1 PARA WHIRLPOOL (ET-401)



WISE 009

BANDA SIRVE A EASY

Rosan®